

## Enregistrement d'un Numéro de Boîte Vocale

### 1) Pour enregistrer le numéro de boîte vocale dans l'option du combiné.

Appuyez sur la touche **Enveloppe** pour accéder au menu *Messages*  
Appuyez sur **Menu** pour accéder à l'option "**options de messages**"  
Appuyez sur **OK** pour la sélectionner.  
"Numéro de boîte vocale,?" s'affiche.  
Appuyez sur **OK**, tapez le numéro de la boîte vocale Iridium (**00881662990001**).  
Appuyez sur **OK**, le message "**terminé**" s'affiche.  
Appuyez sur la touche **C** et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu, le message "**Iridium**" s'affiche, continuer à "Renvoi d'appel si non disponible"

### 2) Activer "Renvoi d'Appel si non disponible" à la boîte vocale.

*\*Mettre le téléphone sous tension, enregistré, et avoir un signal fort (au moins 2 ou 3 bars)*

Appuyez sur **Menu**, defiler avec les flèche gauche/droite (< or >) pour afficher "**Menu général des appels**," Appuyer sur **OK**  
Appuyez sur **Menu** pour afficher "**Renvoi d'appels**" puis sur **OK**.  
Appuyez sur **Menu** pour accéder à l'option "**Renvoi si non disponible**" puis appuyez sur **OK**.  
Appuyez sur **Menu**.pour afficher l'option **Oui**, appuyez sur **OK**  
Appuyez sur **Menu**, pour rechercher l'option **Boîte Vocale**, appuyez sur **OK**.  
"**Patiencez quelques instants**" le message "**Renvoi d'appel si non disponible**" s'affiche.  
Appuyez sur la touche **c** et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu.

### Vérification de votre Boîte Vocale

*(Le NIP par défaut se compose des sept derniers chiffres de votre numéro de téléphone Iridium)*

### 1) Utilisant la touche Enveloppe de votre combiné Iridium.

*\* Mettre le téléphone sous tension, enregistré, et avoir un signal fort (au moins 2 ou 3 bars)*

Appuyez sur la touche **Enveloppe**, pour accéder au menu "**Messages**".  
Appuyez sur **Menu** pour afficher "**Appel Boîte vocale**" Cette fonction vous permet d'appeler automatiquement votre numéro de boîte vocale Iridium, **8816-629-90001**. Appuyez sur **OK**.  
Vous entendrez un enregistrement qui dit d'entrer le numéro que vous essayer d'appeler . Composez votre numéro de téléphone Iridium et attendez le message d'accueil de votre boîte vocale.  
Appuyez sur la touche [\*] pour interrompre le message d'accueil, et composez votre numéro d'identification personnelle (NIP).  
Vous avez accéder à votre boîte vocale dans le MENU PRINCIPAL.

**ou**

### 2) Composez votre numéro de téléphone Iridium à partir de votre Combiné Iridium.

*\* Mettre le téléphone sous tension, enregistré, et avoir un signal fort (au moins 2 ou 3 bars)*

Composez votre numéro de téléphone Iridium et attendez le message d'accueil de votre boîte vocale. (**00-8816-314-xxxxx**)  
Appuyez sur la touche [\*] pour interrompre le message d'accueil, et composez votre numéro d'identification personnelle (NIP).  
Vous avez accéder à votre boîte vocale dans le MENU PRINCIPAL.

**ou**

### 3) À partir du réseau téléphonique public commuté composez votre numéro de téléphone Iridium

*\* Mettre le téléphone sous tension, enregistré, et avoir un signal fort (au moins 2 ou 3 bars)*

Composez votre numéro de téléphone Iridium et attendez le message d'accueil de votre boîte vocale.  
**\*note**, Appels à partir du réseau téléphonique public sont considéré des appels longue distance international, vous devez composez **011** et ensuite votre numéro de téléphone (**011-8816-314-xxxxx**).  
Appuyez sur la touche [\*] pour interrompre le message d'accueil, et composez votre numéro d'identification personnelle (NIP).  
Vous avez accéder à votre boîte vocale dans le MENU PRINCIPAL