



### **Procédure de déblocage de la « Carte SIM Iridium »**

Sur le téléphone Iridium, composer:

\*\*05\*

Entrer le Code de 8 chiffres (PUK#), peser la touche OK

Entrer le nouveau PIN, 1111, peser la touche OK

Entrer le nouveau PIN une deuxième fois, 1111, peser la touche OK

### **Pour désactiver la fonction PIN des Modèles 9500, 9505 et 9505A:**

Vous appuyez sur la touche MENU consécutivement jusqu'à « Phone Setup », puis OK,

Vous appuyez sur la touche MENU consécutivement jusqu'à "PIN required", puis OK,

Vous appuyez sur les flèches pour OFF, puis OK,

Vous entrez le PIN, 1111, puis OK.

Vous pouvez également changer le menu en Français si vous continuez à appuyer sur la touche MENU consécutivement jusqu'à "language", puis OK

Vous appuyez sur les flèches jusqu'à Français, puis OK

### **Pour désactiver la fonction PIN des Modèles 9555 et 9575 :**

Touche de défilement jusqu'à « Sécurité », puis appuyez sur la touche de fonction de gauche « Sélectionner »

Touche de défilement jusqu'à « Verrouillage de la carte SIM », puis appuyez sur la touche de fonction de gauche « Sélectionner »

Touche de défilement pour choisir entre « activer ou désactiver », puis appuyez sur la touche de fonction de gauche « Sélectionner »

L'écran « Entrez le PIN » s'affiche. Entrez le 1111, puis appuyez sur la touche de fonction de gauche « Sélectionner »

Le message « Verrouillage de la carte SIM désactivé » s'affiche brièvement.