

Mise à jour de l'heure du réseau satellite Iridium 2014

-- Programmation téléphone satellite



Pour les utilisateurs de téléphone satellite Iridium, le changement prévu pour la mise à jour de l'heure du réseau satellite Iridium le 17 Juin, 2014 n'aura pas d'impact sur la disponibilité du service et de la capacité d'effectuer des appels téléphoniques, messages SMS ou des services de données. Cependant l'apparition de la date et l'heure reviendra au 14 avril 2007, 03h26 (HAE) et progressera sur cette base jusqu'à ce que les paramètres du téléphone soient ajustés à la nouvelle programmation du téléphone Iridium. Pour résoudre ce problème, les paramètres de mise à jour du téléphone satellite Iridium peuvent être modifiés après le 17 Juin 2014 en vue d'afficher la date et l'heure correctement.

Iridium 9555 et Iridium 9575 Extreme® : Les clients Iridium peuvent restaurer les paramètres de l'heure exacte en suivant ces étapes :

1. Branchez-vous sur le satellite et attendez que votre appareil soit enregistré au réseau
2. Composez : *#99#2007030803502100#
3. Appuyez sur le bouton vert
4. Éteignez votre téléphone et rallumez-le

Maintenant par le Menu, section Paramétrage, sélectionnez Date et Heure
Sélectionnez Fuseau Horaire
Sélectionnez UTC – 5

Allez à Format Horaire

Sélectionnez l'affichage désiré soit en format 24H ou format AM/PM. Sélectionnez votre choix.

Choisissez format de date parmi ceux suggérés, pesez sur sélectionnez, pesez sur le bouton rouge pour revenir au menu principal

Le format de l'heure et de la date devrait être inscrit selon les choix que vous avez sélectionnés.

Pour les Iridium 9505 et 9505A, les clients auront besoin de régler l'heure et la date de mise à jour de leur téléphone, en utilisant le menu de leur téléphone.

1. Branchez-vous sur le satellite et attendez que votre appareil soit enregistré au réseau
2. La fonction du menu étendu doit être activée à "On", voir le guide d'utilisateur du 9505 page 166 et du guide d'utilisateur du 9505A page 166
3. Pour régler l'heure et la date, voir le guide d'utilisateur du 9505, page 167 et le guide d'utilisateur du 9505A page 167
4. Éteignez votre téléphone et rallumez-le

À titre d'information, le fuseau horaire pour le Québec est UTC -5.